

1. INTRODUCTION:

Ce mode d'emploi contient d'importantes informations relatives à la sécurité, à l'installation, à l'utilisation, à l'entretien et au stockage des boîtiers de fin de course "Guardbox". Le montage, le câblage et l'installation des boîtiers de fin de course doivent se faire uniquement par un personnel formé et qualifié, selon les exigences des normes internationales pour les zones à risque. Pour plus d'information ou besoin d'assistance, veuillez contacter le fabricant ou son représentant. Tous les contacts sont indiqués en bas de page avec le code QR pour l'accès facile à la documentation complète du produit. Lire les consignes attentivement avant l'installation du boîtier de fin de course et conserver le manuel en lieu sûr pour référence ultérieure.

2. DESCRIPTION DU PRODUIT :

Les interrupteurs de fin de course Guardbox sont des dispositifs électromécaniques idéaux pour la surveillance à distance du fonctionnement des vannes industrielles dans les usines. Elles sont conçues et fabriquées pour les applications exigeantes dans des environnements extrêmes et qui exigent des normes de sécurité une fiabilité des produits particulièrement élevées. Les dispositifs Guardbox servent à contrôler la position de la vanne et à fournir un signal de contre-réaction électrique précis du statut de la vanne aux systèmes de commande de l'usine. Les dispositifs standards Guardbox sont équipés d'un indicateur de position à haute visibilité en 3D qui donne la position réelle de la vanne. L'indicateur est visible sur tous les 4 côtés et est entièrement ajustable à 360° sans démontage. Les boîtiers de fin de course sont construits pour être installés sur des vannes et des actionneurs qui entraînent les vannes de procédé de la position fermée à la position ouverte (action normale) ou de la position ouverte à la position fermée (action inversée). *L'action normale* est considérée CW complète lorsque la vanne de procédé est fermée et CCW lorsque la vanne est ouverte. *L'action inversée* est considérée CW complète lorsque la vanne de procédé est ouverte et CCW lorsque la vanne est fermée.


3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

Les interrupteurs de fin de course Guardbox sont des dispositifs électromécaniques idéaux pour la surveillance à distance du fonctionnement des vannes industrielles dans les usines. Elles sont conçues et fabriquées pour les applications exigeantes dans des environnements extrêmes et qui exigent des normes de sécurité une fiabilité des produits particulièrement élevées. Les dispositifs Guardbox servent à contrôler la position de la vanne et à fournir un signal de contre-réaction électrique précis du statut de la vanne aux systèmes de commande de l'usine. Les boîtiers de fin de course de la série Exd antidéflagrante Guardbox GD sont spécialement conçus et construits pour résister aux conditions de climatiques les plus extrêmes et être installés dans des zones à risque avec des gaz inflammables, des vapeurs et le brouillard, selon la législation d'harmonisation de l'Union applicable de la directive ATEX 2014/34 / UE, et le modèle IECEx et les normes applicables. Les normes de référence sont la IEC60079-0:2011 (Ed6.0), IEC60079-1:2014 et IEC60079-31:2013 (Ed2.0) et le marquage du groupe appliqué, la catégorie et la protection contre l'explosion appliquée est :

Ex É Marquage de l'équipement



II2G Ex db IIC T6À T4 Gb
II2D Ex tb IIIC T85°CÀ T135°C Db



Deux étiquettes plaques signalétiques métalliques sont apposées sur la partie extérieure du couvercle du boîtier de la série Exd sur lesquelles il y a le Marquage Ex et toutes les informations et les références du fabricant, la plage électrique et de température ambiante d'utilisation du produit spécifique, avec un code de Matrice de données pour un lien rapide et facile à toute la documentation du produit, notamment le schéma de câblage, les dessins, la fiche technique et les certificats :



Ex É Marquage de l'équipement

TYPE: GD SERIES
IP66-68
EXA 00 ATEX 0000X / IECEx EXA 00.0000
0000 **Ex db** **II2G** **Ex tb** **II2D** **Ex tb** **II2G** **T6...T4 Gb** **II2D** **Ex tb** **II2C** **T85°C...135°C Db**

WARNING:
 DO NOT OPEN IN A GAS/DUST EXPLOSIVE ATMOSPHERE DUE TO RISK OF STATIC HAZARD THE ENCLOSURE MUST ONLY BE CLEANED WITH A DAMP CLOTH

Symbolique de la protection contre l'explosion
Degré de protection IP
Symbolique de conformité
Identification du produit
CONTACTS DU FABRICANT
Acronymes ExNB et numéro de certificat
Marque du groupe, catégorie et concept de protection appliquée
Marquages d'avertissement
Nom du fabricant

MODEL:
 SWITCH TYPE:
 ELECTR. RATING:
 AMBIENT TEMP.:
 CABLE ENTRIES: W:
 FOR SAFETY INSTRUCTIONS REFER TO DOCUMENT "IOM 0100"

BATCH N°:

Y: **K:**

DONNÉES MATRICE
Plaque d'utilisation du produit

La certification repose sur les matériaux suivants utilisés dans sa construction. Le logement du boîtier est fait d'un corps et d'un couvercle en acier inoxydable AISI316L ou en alliage d'aluminium EN AB ed AC 44300 Al Si 12 (Fe) (a). En vue de se conformer aux exigences relatives aux niveau de protection des équipements (EPL), le matériau du logement doit être choisi comme suit:

Tableau 1 É Relation entre EPL et le type de matériau du logement

EPL (NIVEAU DE PROTECTION CONTRE L'EXPLOSION)	MATÉRIAU DE L'ENVELOPPE
Gb / Gc	Alliage d'aluminium EN AB ed AC 44300 Al Si 12 (Fe) (a) ou acier inoxydable 316L (CF3M)

Le joint du boîtier est en caoutchouc silicone. L'utilisateur devra se conformer à toutes les consignes de sécurité et exigences en matière de santé essentielles et observer tous les avertissements ⚠ lors de l'installation, l'utilisation et l'entretien du produit :

- 3.1 Le technicien doit lire les consignes attentivement avant l'installation du boîtier de fin de course et conserver le manuel en lieu sûr pour référence ultérieure.
- 3.2 L'installation doit se faire par un personnel bien formé et compétent conformément à un code de pratique applicable (ex. IEC/EN60079-14 & IEC/EN61241-14).
- 3.3 Si le boîtier est intégré dans un système ou dans une usine, le client doit s'assurer que l'installation se conforme aux normes de sécurité locale.
- 3.4 Avant le câblage, s'assurer que les caractéristiques du raccordement électrique sont compatibles aux paramètres de fonctionnement électrique applicables à l'utilisation du boîtier.
- 3.5 Ne pas excéder la limitation de performance du boîtier de fin de course. Le dépassement de la limitation peut causer des dommages à la fin de course, à l'actionneur et à la vanne.
- 3.6 Lorsque la température dans les conditions nominales est supérieure à 70°C au point d'entrée ou 80°C au point de ramification des conducteurs, utiliser un câblage de terrain approprié au travail à la température opérationnelle ambiante maximum indiquée sur la plaque signalétique extérieure du boîtier.
- 3.7 L'utilisation du boîtier au-delà des limites de température endommagera les composants intérieurs et extérieurs.
- 3.8 ⚠ **RISQUE DE BLESSURES GRAVES !** Ne pas ouvrir le boîtier lorsqu'il est sous tension ou en présence d'atmosphères explosifs.
- 3.9 Les produits Guardbox sont fournis avec des capuchons en plastique insérés aux entrées de câbles selon les exigences du client. Leur rôle est de protéger les circuits internes des produits entre la fabrication et la mise en service. Le personnel d'installation est chargé de remplacer les capuchons de protection par des presse-étoupes à l'indice de température certifié et des bouchons obturateurs pour l'utilisation avec des enceintes ignifuges ATEX/IECEx.
- 3.10 L'indice IP du produit n'est assuré que par l'utilisation des presse-étoupes et bouchons à l'indice IP approprié.
- 3.11 Tous les dispositifs à entrées de câbles doivent être certifiés dans le type de protection contre l'explosion 'd' et appropriés pour la classification de zone conformément au Code National Électrique.
- 3.12 Toutes les entrées de câbles vacantes doivent être scellées à l'aide de bouchons obturateurs certifiés appropriés.



IOM (Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien) 0100-FR rev.4

3.13 Le boîtier est fourni avec deux dispositions de raccordement de mise à la terre, l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur du boîtier. Les installations prévoient le raccordement effectif d'au moins 1 conducteur avec une surface transversale indiquée au tableau (2) ci-dessous:

Tableau 2 Surface transversale minimum des conducteurs de protection

SURFACE TRANSVERSALE DU CONDUCTEUR PHASE, S [mm²]	SURFACE TRANSVERSALE MINIMUM DU CONDUCTEUR DE PROTECTION CORRESPONDANT, S _p [mm²]
S m16	S
16 < S m35	16
S ~ 35	0,5S

3.14 Pour les installations antidéflagrantes, le raccordement de terre intérieur est préconisé. Le raccordement de terre extérieur est un câblage additionnel autorisé lorsque la réglementation locale le permet, oui en cas de besoin. Utiliser un fil de terre d'une surface transversale appropriée.

3.15 Ces raccordements de mise à la terre sont clairement identifiés et marqués en permanence sur le boîtier et sont projetés afin de faciliter l'installation du câble de masse, en empêchant sa rotation.

3.16 Un kit de raccordement à la terre composé de 2 vis à tête Phillips plus deux rondelles crantées fournies dans un sac scellé, à l'intérieur de la boîte. Les deux rondelles anti-vibration permettent d'assurer la sécurisation du câble.

3.17 ⚠ **AVERTISSEMENT !** Risque d'accumulation de charges électrostatiques sur les pièces non-conductrices du boîtier (ex. dôme indicateur en plastique). Les surfaces extérieures du boîtier doivent être préservées contre l'accumulation de poussière grâce au nettoyage périodique. Le nettoyage doit se faire uniquement à l'aide d'un tissu humide.

3.18 Aucun entretien ou réparation n'est permis sur l'enveloppe ignifuge. Pour plus d'assistance, contacter le fabricant.

3.19 ⚠ **MISE EN GARDE :** L'alliage métallique utilisé pour le matériau du logement peut être à la surface accessible de cet équipement, en de rares cas d'accidents, les sources d'allumage dues à l'impact et aux étincelles de friction peuvent se produire

3.20 ⚠ **MISE EN GARDE :** Le boîtier peut fonctionner dans des usines en présence des environnements extrêmes et en contact avec des substances hautement agressives et corrosives susceptibles d'affecter l'intégrité du produit et son mode protection. Pour fonctionner dans ces conditions le boîtier est projeté pour être réalisé dans différents matériaux qui assurent la durabilité et la fiabilité en exploitation. Pour le bon choix des options disponibles, contactez Eisenbau.

4. CE Ex DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CONFORMÉMENT À LA UNION PERTINENTE LÉGISLATION D'HARMONISATION DIRECTIVE ATEX 2014/34 / EU

Le fabricant Eisenbau s.r.l. déclare par la présente sous sa seule responsabilité, que les boîtiers de fin de course de la série GD se conforment, lorsqu'ils sont installés conformément aux consignes d'installation et de sécurité, à toutes les directives CE, réglementations applicables et à toutes les exigences de santé et de sécurité essentielles :

Ex É Marquage de l'équipement



IIG Ex db IIC T6Å T4 Gb
IID2 Ex tb IIIC T85°CÅ T135°C Db

IEC 60079-0:2011 (Ed6.0); IEC 60079-1:2014-06 (Ed7.0); IEC 60079-31:2013 (Ed2.0)
EN 60079-0:2012/ A11:2013; EN 60079-1:2014; EN 60079-31:2014

ATEX EC É Type de certificat d'examen : EXA 15 ATEX 0039X
IECEx É Certificat de conformité: IECEx EXA 15.0008X


ATEX - Notification d'assurance qualité de production: EXA 15 ATEX Q051
IECEx - Rapport d'évaluation de qualité du produit : HR/EXA/QAR15.0001/00

Les interrupteurs de fin de course Guardbox GD série sont également disponibles, sur demande, avec la certification suivante :



- Certificat de conformité de l'union douanière : N° TC **RU C-IT.BH02.B.00123** Series RU N° **0325960**


5. INSTALLATION



CODE QR OU MATRICE DES DONNÉES POUR TÉLÉCHARGER DIRECTEMENT LES DESSINS, LES SCHEMAS DE CÂBLAGE, LES MANUELS ET LES CERTIFICATS DIRECTEMENT SUR LE TERRAIN



6. MONTAGE



BOÎTIER MONTÉ
PARALLÈLE À
L'ACTIONNEUR

BOÎTIER MONTÉ
PERPENDICULAIRE
À L'ACTIONNEUR

⚠ ATTENTION! : Prendre en compte le sens de rotation de l'actionneur. Le boîtier est pré réglé à l'usine et installé parallèle aux actionneurs de rotation CCW (action normale). Pour l'installation sur l'actionneur à action inversée ou perpendiculaire à l'actionneur, les cames à l'intérieur du boîtier doivent être réinitialisées avant l'utilisation du système afin d'éviter des dommages aux cames ou aux capteurs.

- 6.1 Le boîtier a un perçage à la surface inférieure selon la norme ISO 5211, tel qu'indiqué à l'image. Fixer le support de montage approprié (fourni en option par Eisenbau) au boîtier à l'aide des vis M6 (6).
- 6.2 Mettre l'actionneur en position complètement "Ouvverte" ou "Fermée", puis aligner l'arbre du boîtier (3) à la rainure (7) de l'actionneur, en veillant à l'accouplement correct.
- 6.3 Le boîtier est conçu, assemblé et contrôlé afin d'assurer un couple de fonctionnement maximum, à l'arbre, inférieur à 0,5Nm. Un mauvais alignement excessif des deux arbres lors de l'accouplement peut causer l'augmentation de la valeur de son couple jusqu'au blocage complet de l'arbre dans les pires des cas. L'excentricité entre les deux arbres ne doit pas excéder 0,2mm.
- 6.4 La transmission du mouvement de l'actionneur ou la vanne au boîtier GD est acquis par un accouplement mécanique. Avant l'installation sur la vanne ou l'actionneur, s'assurer que l'orientation de l'indicateur de position est correcte.
- 6.5 Actionner la vanne avant de procéder au câblage électrique afin de s'assurer du bon alignement entre la boîte et l'actionneur. Si nécessaire, réaligner le boîtier en desserrant les boulons de montage (6) et resserrer les boulons à l'actionneur (8) suivant le sens de rotation une fois que l'alignement est satisfaisant.
- 6.6 Remplacer les capuchons de protection par des presse-étoupes à l'indice de température certifié et des bouchons obturateurs pour l'utilisation avec des enceintes ignifuges ATEX/IECEx.

7. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE :


⚠ MISE EN GARDE ! : Les composants électriques à l'intérieur du boîtier peuvent avoir une tension à risque. Le boîtier ne doit pas être branché au circuit électrique lors de l'installation.

Suivre les consignes d'ajustage du commutateur, de câblage (le cas échéant) et le réglage de l'indicateur avant la mise en service du boîtier de fin de course.

S'assurer que les caractéristiques du raccordement électrique sont compatibles aux paramètres de fonctionnement électrique applicables à l'utilisation du BOÎTIER. Ne pas excéder la limitation de performance du boîtier de fin de course. Le dépassement de la limitation peut causer des dommages à la fin de course, à l'actionneur et à la vanne. Raccorder le conducteur de terre.

⚠ ATTENTION ! : l'espace minimum requis pour démonter le couvercle du boîtier est de 60 mm.





- 7.1** Remplacer les capuchons de protection par des presse-étoupes à l'indice de température certifié et des bouchons obturateurs pour l'utilisation avec des enceintes ignifuges ATEX/IECEx.
- 7.2** L'indice IP du produit n'est assuré que par l'utilisation des presse-étoupes et bouchons à l'indice IP approprié.
- 7.3** S'assurer que les presse-étoupes sont bien serrés de telle sorte la bague d'étanchéité atteigne la compression appropriée afin d'éviter la transmission des contraintes mécaniques aux bornes (4).
- 7.4** Le nombre, la position et la taille des entrées de câbles fournies sont spécifiés sur l'autocollant du couvercle du boîtier. Le nombre et le type des entrées de câbles peuvent aussi être déterminés par référence au 4 chiffre du modèle du boîtier de fin de course marqué sur les autocollants extérieurs et intérieurs. Les options d'entrée des câbles certifiées dans le tableau suivants (3) :

Tableau 3 Ë Options d'entrées de câbles

TAILLE DES ENTRÉES Ex				QUANTITÉ MAX*
M20x1,5	M25x1,5	1/2-NPT	3/4-NPT	N°3
Filetage métrique conforme à la norme UNI 5870:1971 Filetage NPT conforme à la norme ANSI/ASME B1.20.1:1983				

* Chaque boîtier peut être personnalisé avec différentes combinaisons, en quantité et en taille des entrées de câbles jusqu'à 3 au maximum, en fonction des exigences du client

- 7.5** Dévisser les six vis (8) du couvercle du boîtier, puis retirer le couvercle (7) du boîtier.
- 7.6** Utiliser des câbles appropriés pour la classe de température telle que spécifiée dans le tableau suivant (4).

Tableau 4 Ë Classe de température des câbles appropriés

Ta max [°C]	* Dissipation de puissance autorisée maximale [W]	Classe de température	Température de surface maximum	Classe de température des câbles appropriée
40	4	T6	85°C	70°C
	10	T6	85°C	70°C
65	4	T6	85°C	80°C
	10	T5	100°C	100°C
85	4	T5	100°C	100°C
	10	T4	135°C	120°C
90	4	T4	135°C	105°C
	10	T4	135°C	125°C
105	4	T4	135°C	120°C

* Consulter les étiquettes attachées à l'intérieur du couvercle de la boîte

- 7.7** Raccorder le câblage de terrain aux bornes (4) dans le circuit imprimé (9) selon le schéma de câblage et l'étiquetage des bornes présent à l'intérieur du boîtier.
- 7.8** S'assurer que les fils électriques sont bien serrés et bien insérés dans les bornes (4) et qu'il n'y a pas de matériau conducteur non isolé.
- 7.9** Pour le boîtier avec circuit imprimé (9) installé, les bornes (4) doivent être serrées à un couple entre 0,5±0,6Nm.

PLAGE D'UTILISATION NOMINALE

Température ambiante :
-60°C @ Ta @ 105°C

Tension nominale :
0 Ë 125 VCC
0 Ë 250 VCA

Courant nominal :
0,1 Ë 10 A




- 7.10 S'assurer que le boîtier est raccordé à la terre avec la bonne vis (3) à l'aide d'un câble de terre avec une section appropriée
- 7.11 Pour le réglage du commutateur et les cames (5), se référer à la section suivante (8. RÉGLAGE DU COMMUTATEUR ET DES CAMES).
- 7.12 Vérifier la positions des cames (5) avant de replacer le couvercle du boîtier (7).
- 7.13 **ATTENTION!** : Lors des étapes de la dépose et le réglage, il est possible que le joint du couvercle se déplace de sa position opérationnelle. Vérifier que le joint est remis dans son siège pendant l'assemblage parce qu'un mauvais positionnement du joint peut causer des dysfonctionnements dans le boîtier.
- 7.14 **ATTENTION!** : le corps et le couvercle dans la version en aluminium ont un revêtement conducteur de protection contre la corrosion sur les chemins de flamme. Ne pas appliquer un quelconque type de graisse sur les chemins de flamme car cela peut causer l'accumulation de saleté ou de particules susceptible d'accroître l'ouverture de construction maximum prescrite, entre le corps et le couvercle, compromettant ainsi la méthode de protection ignifuge.
- 7.15 Replacer le couvercle (7) en s'assurant que l'orientation de l'indicateur de position (10) est correct. Si le couvercle (7) est difficile à engager sur l'arbre du boîtier, l'indicateur (10) peut avoir bougé pendant l'ouverture du couvercle du boîtier. Utiliser un tournevis Phillips pour s'adapter à la rainure de l'indicateur 3D avec l'arbre du boîtier, puis remonter le couvercle (7).
- 7.16 Serrer les six vis captives (8) au couple de 20Nm.

8. RÉGLAGE DU COMMUTATEUR ET DES CAMES :


REMARQUE! Les cames sont pré-réglées à l'usine pour fonctionner dans un boîtier installé en parallèle (voir section 6. MONTAGE) AUX ACTIONNEURS DE ROTATION CCW (action normale). La came inférieure (1) est réglée pour actionner le commutateur à la position CW complète, lorsque la vanne de procédé est fermée. La came supérieure (2) est réglée pour actionner le commutateur à la position CCW complète, lorsque la vanne de procédé est ouverte. Toutes les installations s'accompagnent de consignes dédiées, à cause de la taille du capteur installé, les cames peuvent avoir le réglage opposé. Certaines applications, par ailleurs, nécessitent l'utilisation de cames additionnelles ou spéciales. Ces cames, placées au-dessus de la came (2), peuvent être réglées pour signaler les positions immédiates de signalisation ou une signalisation redondante de la vanne ouverte ou fermée. Si nécessaire, d'autres consignes supplémentaires sont fournies pour le bon réglage des cames spéciales ou des composants électriques. Le tableau suivant représente les principales configurations de cames divisées par le type spécifique de commutateur, pour les applications non représentées ci-dessous, se référer aux consignes supplémentaires fournies dans l'emballage du boîtier.

SYSTÈME DE RÉGLAGE À AJUSTAGE FACILE


















AUCUN OUTIL REQUIS POUR LE RÉGLAGE DES CAMES.

- Enfoncer le bouton (3) avec le doigt pour désengager la came de son siège (6) tourner le bouton CW jusqu'à la butée, puis relâcher. À présent, la came est libre de tourner sur l'arbre (5). Le ressort de retenue (4) empêche la came de se soulever pendant le réglage.
- Tourner la came jusqu'à ce qu'elle atteigne le point de fonctionnement approprié
- Enfoncer le bouton (3) avec le doigt pour désengager la came de son siège (6) tourner le bouton CCW jusqu'à la butée, puis relâcher. À présent, la came est réglée et bloquée sur l'arbre (5).



GUARDBOX - GD SÉRIE

IOM (Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien) 0100-FR rev.4


<p>MS / MD (SPDT/DPDT PROXIMITÉ MAGNÉTIQUE)</p>	<p>CARTE DE CIRCUITS</p> 	 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (1)</p>	 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CCW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (2)</p>
		 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (1)</p>	 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CCW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (2)</p>
<p>PI / PN (PROXIMITÉ INDUCTIVE) / (NAMUR DE PROXIMITÉ INDUCTIVE)</p>		 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (1)</p>	 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CCW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (2)</p>
		 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (1)</p>	 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CCW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (4)</p>
		 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (1)</p>	 <p>TOURNER LE PIGNON DE L'ACTIONNEUR CCW COMPLET ET RÉGLER LA CAME JUSQU'À L'ACTIVATION DU COMMUTEUR (2)</p>



IOM (Manuel d'installation, d'utilisation et d'entretien) 0100-FR rev.4

9. RÉGLAGE DE L'INDICATEUR :

- 9.1 L'indicateur (2) 3D est visible sur tous les 4 côtés et est entièrement ajustable à 360° sans démontage.
- 9.2 Desserrer les vis captives M5 de l'indicateur et tourner le dôme (1) d'indicateur transparent à l'angle de vue désiré selon la position de la vanne. (OPEN (ouvert) ou CLOSED (fermé) apparaît dans la fenêtre d'indication).
- 9.3 Serrer à nouveau les six vis captives M5 (3) au couple de 3,5Nm.



10. STOCKAGE ET ENTRETIEN :

- 10.1 Stocker les boîtiers à l'abri des rayons UV et des agents atmosphériques, dans un environnement où la température ambiante se situe entre 0°C et 40°C.
- 10.2 Les appareils Guardbox ne nécessitent aucun entretien pendant leur durée de vie d'exploitation s'ils sont installés correctement, excepté l'inspection normale des vis/boulons de montage, des joints toriques et du câblage des bornes pour détecter des signes de desserrage ou de corrosion dans le cadre de l'entretien de routine de l'usine.
- 10.3 Les boîtiers Guardbox sont protégés pour résister au test de fatigue mécanique sévère (plus de 1000000 de cycles) et au test de corrosion accélérée (jusqu'à 500 heures suivant la norme (UNI EN ISO9227). Toutefois, pour l'utilisation en extérieur prolongée dans des environnements agressifs ou s'il est soumis à un nombre d'opérations élevé, il est recommandé de contrôler périodiquement la fonctionnalité et l'intégrité du boîtier. Si certaines pièces sont endommagées, contacter le fabricant ou le concessionnaire local pour des pièces de rechanges certifiées.
- 10.4 L'installation doit se faire par un personnel bien formé et compétent conformément à un code de pratique applicable (ex. IEC/EN60079-14 & IEC/EN61241-14).
- 10.5 Respecter scrupuleusement les avertissements ⚠ de sécurité pendant l'entretien.
- 10.6 Eisenbau se réserve le droit de changer ou de modifier les produits sans préavis ou obligation de procéder à des changements sur les produits précédemment ou ultérieurement vendus.
- 10.7 Toutes les marques commerciales sont la propriété des propriétaires respectifs.

11. GARANTIE :

Pour les conditions de garantie, se reporter à la section 7 du document intitulé "Conditions générales de vente".

COMMENT COMMANDER				VALVE MONITORING PRODUCTS					
Série	Matière	Entrées de câbles	Support de montage	Indicateur de position 3D	Plage de température(°C)	Bornier	Type de contact & qté	Code contact	Spécial
GD									
Aluminium sans cuivre	A	80 x 30 h20	2		-25°C + 85°C S				
AISI 316L acier inoxydable	S	80 x 30 h 30	3		-25°C + 105°C H	2 bornier (Standard) 2	Contact (nombre)		Ormettre (Standard)
2 x M20 x 1,5	N	80 x 30 h 40	4		-40°C + 85°C L	Spécial** 0			SIL2* S2
4 x M20 x 1,5	O	130 x 30 h 50	5		-60°C + 85°C E				SIL3* S3 3D cage de protection PI
2 x M25 x 1,5	P	Sans support	0		Spécial ** X				Autre option spéciale (sera affectée en cas de commande)
4 x M25 x 1,5	Q	Spécial **	C			Contact sec mécanique spdt	ES		DW
2 x 1/2" NPT	R					Contact sec mécanique dpdt	ED		
4 x 1/2" NPT	S	Rouge fermé / Vert ouvert	RG			Hermétique magnétique spdt	MS		
2 x 3/4" NPT	T	Jaune fermé / Noir ouvert	YB			Hermétique magnétique dpdt	MD		
4 x 3/4" NPT	U	Disque aluminium	AI			Détecteur proximité inductif	PI		
1x M20 +1x M25 V		Rouge / Vert sous verre	GI			Détecteur proximité Namur	PN		
1x 1/2" + 1 x 3/4" W		Opaque sans indicateur	BI			Recopie de position	TX		
Spécial **	Z			Spécial **	CI	Recopie de position + contact *	TY		

Personnalisés ** ou * : merci de contacter notre équipe commerciale

Electromechanical SPDT silver plated contacts max 5A@250VAC - 5A@24VDC	01	Insérer le numéro de code pour contact standard ou capteur basé sur la liste.	81	Magnetic proximity SPDT hermetically sealed max 0,1A@250VAC - 1A@24VDC
Electromechanical SPDT gold plated contacts sealed max 0,1A@250VAC - 0,1A@24VDC	02		82	Magnetic proximity DPDT hermetically sealed max 0,1A@250VAC - 1A@24VDC
Electromechanical SPDT hermetically sealed IP67 silver plated max 5A@250VAC - 5A@24VDC	07	Contactez-nous pour complète liste de contact et capteurs disponibles.	30	Inductive proximity P+F NO NBN4 12GM40 Z0 5-60 VDC 2-100mA 2 wire amplified
Electromechanical SPDT low temperature -55°C silver plated max 5A@250VAC - 5A@24VDC	08		33	Inductive proximity P+F NO NBB2 V3 E2 10-30 VDC 100mA 3 wire amplified
Electromechanical DPDT silver plated contacts max 5A@250VAC - 3A@24VDC	20	Contactez-nous pour complète liste de contact et capteurs disponibles.	34	Inductive proximity P+F NO NBB3 V3 Z4 5-60 VDC 100 mA 2 wire amplified
Electromechanical DPDT gold plated contacts max 0,1A@250VAC - 0,1A@24VDC	22		75	Position transmitter 4-20 mA 8...30 VDC programmable - temp.-40/+85°C

Exemple de code : GDAN0YBS2MS281

